

SOBA KURARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1.Soba kurulmadan önce baca mutlaka temizlenmiş olmalı,
- 2.Soba bacadan (duvardan) en az 1 metre en fazla 1,5 metre uzakta olmalı,
- 3.Fazla dirsekten kaçınılmalı; fazla dirsek baca çekişini azaltır, kötü yanmaya neden olur, yakıt tüketimini fazlalaştırır. Bu nedenle, zorunlu olmadıkça ikiden fazla dirsek kullanılmalı,
- 4.Soba ısısından daha fazla faydalanmak için sobaya takılan dirsek üzerine mutlaka cimri takılmalı,
- 5.Yatay boruları bacaya doğru %10 eğimle yükseltmeli,
- 6.Soba borusu baca içine fazla sokulmamalı ve boru bacayı daraltmamalı,
- 7.Sobanın dirsek ve boru ekleme yerleri ve baca giriş ağzı hava sızdırmaz olmalı,
- 8.Verimli bir yanma için sobalar günlük temizlenmeli, küllük dolmadan ve kül ızgaraya değmeden alınmalı,
- 9.Baca borusu çatıdan itibaren en az 1 metre yüksek olmalı. Gazların kolayca dağılması için, bacalar yakın binadan en az altı metre uzak olmalı,
- 10.Soba tepmesini ve zehirli gazların oda içine gitmesini önlemek için rüzgâr yönüne göre yön değiştiren baca kapağı kullanılmalı,
- 11.Boru çapı en az 10 cm olmalı,
- 12.Boru ve baca üzerinde herhangi yarıklık veya çatlak olmamalı, kaçak hava girmemeli,
- 13.Sobanın yakınında ısının dağılmasını engelleyici bir malzeme ve eşya olmamalı. (Eşya veya malzemeler en az 0,5 metre uzakta olmalı.)

